

## **ORIGINAL CHAPEL PARKET – INSTRUKCJE DOT. MONTAŻU NA ZSZYWKI LUB GWOŹDZIE**

### **INSTRUKCJA MONTAŻU NA ZSZYWKI LUB GWOŹDZIE DLA NASTĘPUJĄCYCH PODŁÓG:**

Original Chapel Parket / Basilica / Cathedral / Hermitage / Convent / Parish / Minster / Monastery o grubości 15 i 20 mm

### **ZALECANE PODŁOŻE**

- Sklejka CDX 18 mm
- Podkład 18 mm OSB PS2

### **WSKAZÓWKI MONTAŻU NA ZSZYWKI LUB GWOŹDZIE**

- Maksymalna temperatura podłoża nigdy nie może przekraczać 28°C
- Różnice w temperaturze pokojowej nie mogą wynosić więcej niż 10°C w różnych porach roku
- Wilgotność powietrza w pomieszczeniu musi zawsze wynosić od 45% do 65%

### **MONTAŻ**

- Przed montażem na podłożu nałożyć warstwę polietylenu 8mm, żeby w jak największym stopniu zapobiec wilgoci. Przy montażu na zszywki lub gwoździe nie da się zagwarantować całkowitej ochrony przed wilgocią.
- Zszywki lub gwoździe montować co 25 - 50 mm od końców i co 100 - 150 mm wzdłuż krawędzi.
- Zaleca się ustawić kompresor na PSI 35 – 40 kg.
- Zmierzyć od ściany szerokość dwóch desek plus szczelinę 15 mm. Zaznaczyć każdy koniec pomieszczenia i połączyć sznurem traserskim. Zabezpieczyć prostą krawędź na sznurze traserskim przed rozpoczęciem montażu.
- Gwoździe montować pod kątem 45° przez wpust. Jeśli to konieczne, można wcześniej wywiercić otwory we wpuscie.
- Jeśli to wymagane, można skleić deski na końcach używając kleju do drewna D3.